


사용설명서



휴대용 카드 결제단말기

DKB900

- 다우데이타 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- 안전하고 올바르게 사용하기 위하여 사용전에 이 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 본 설명서는 제품보증서를 겸하고 있습니다.




⚠️ 안전을 위한 주의사항


- 본 제품은 정밀한 부품을 사용한 첨단 전자제품입니다.
- 이곳에 표시된 내용은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 위험 및 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다.
- 안정적이고 정상적인 사용을 위하여 아래 사항을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

배터리를 파손시키거나 강한 충격, 가열, 침수, 날카로운 물질로 뚫을 경우, 여름철 차 안에 장시간 방치될 경우 배터리 폭발 위험성이 있습니다.	⚠️ 주의
고온 다습한 장소에서의 사용을 피해주시기 바랍니다.	
제품 위에 물건을 올려 놓거나 음료수, 물 등을 연지르면 고장이나 오작동의 원인이 될 수 있습니다.	
단말기를 청소할 때는 전원을 끈(OFF) 상태에서 마른 형꺀으로 닦아주시고, 신나 등 유기용제를 사용하지 마십시오.	
정품 이외의 배터리 및 충전기를 사용하여 충전할 경우 폭발 위험성이 있습니다.	⊘ 금지
본제품을개조하거나 임의로 분해하지 마십시오.	

제품 내용물 확인



제품



케이스



충전기



보호필름



사용설명서

각 부의 명칭



용지 교체	커버 레버를 내리면 용지커버가 열립니다. 그리고 용지를 교체하시면 됩니다.
충전 방법	충전기를 충전단자에 연결하여 충전합니다. 충전기의 LED에 충전상태가 표시됩니다. 충전중-적색(RED) / 충전완료-녹색(GREEN)
강제 종료 (리셋)	단말기를 리셋하여야 하는 경우 서명펜으로 리셋 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다. 이 후 종료키를 길게 누르면 전원이 켜집니다.

신용카드 승인 거래



IC카드 삽입

= 신용 승인 =

판매금액?

원

판매금액 입력

= 신용 승인 =

할부?

개월

할부입력

= 신용 승인 =

원

서명해주세요.

서명 입력

= 신용 승인 =

정상 승인

전표 출력

= 신용 승인 =

카드를 제거해 주세요

IC카드 제거

신용카드 직전승인 취소 거래



최소 키를 누름

= 취 소 =

- 1.신용카드직전취소
- 2.신용카드
- 3.현금영수증
- 4.은련카드

1.신용직전취소 선택

= 직전 취소 =

승인번호

금액

원

1.확인

2.종료

1.확인 선택

= 신용 취소 =

신용카드를
삽입해주세요.

IC카드 삽입

= 신용 취소 =

정상 취소

전표 출력

= 신용 취소 =

카드를 제거해 주세요

IC카드 제거

현금영수증 승인 거래



현금 키를 누름

= 현금영수증등록 =

카드를읽히거나
정보를입력하세요.

정보 입력

= 현금영수증 =

- 1.현금영수증등록
- 2.현금영수증등록복합
- 3.자진발급
- 4.현금매출영수증

1.현금영수증등록 선택

= 현금영수증등록 =

판매금액? 원

판매금액 입력

= 현금영수증등록 =

- 1.소득공제
- 2.지출증빙

용도 선택

= 현금영수증등록 =

정상 승인

전표 출력

현금영수증 승인 취소 거래



취소 키를 누름

= 현금영수증취소 =

- 1.소득공제
- 2.지출증빙

용도 선택

= 취 소 =

- 1.신용카드직전취소
- 2.신용카드
- 3.현금영수증
- 4.은련카드

3.현금영수증 선택

= 현금영수증취소 =

카드를읽히거나
정보를입력하세요.

정보 입력

= 현금영수증취소 =

- 1.현금영수증등록
- 2.현금영수증등록복합
- 3.자진발급

1.현금영수증등록 선택

= 현금영수증취소 =

취소금액? 원

취소금액 입력

절전 기능 설정



0기타 키를 누름

= 기타 =

- 1.환경설정
- 2.버전정보
- 3.계산기

2.버전정보 선택

= 환경 설정=

- 1.부저설정
- 2.인쇄농도설정
- 3.전원관리

3.전원관리 선택

= 전원관리=

- 1.자동전원OFF
- 2.절전모드

1.자동전원OFF 선택

= 전원관리=

- 자동전원OFF설정
YES
- 1.NO 2.YES

사용 유/무 설정

= 전원관리=

- 자동전원OFF설정
- 반

시간 설정

= 전원관리=

- 1.자동전원OFF
- 2.절전모드

2. 절전모드 선택

=전원관리=

- 절전모드설정
YES
- 1.NO 2.YES

사용 유/무 설정

= 전원관리=

- 절전모드설정
- 반

시간 설정

※절전모드 해지 방법 : 절전모드(화면꺼짐)상태에서

- ▶ 종료 또는 입력 키를 누르면 절전모드가 해지됩니다.
- ▶ IC카드 삽입하면 신용승인 거래가 시작됩니다.

제품 사양

모델명	<ul style="list-style-type: none"> • DKB900
외 형	<ul style="list-style-type: none"> • 색 상 : BLACK & Dark RED • 크 기 : 79.8(W)mm × 154.9(L)mm × 36.9(H)mm
화 면	<ul style="list-style-type: none"> • 화면 크기 : 48.0(W)mm × 36.0(L)mm (2.4inch) • 해 상 도 : 320(W) × 240(L) TFT Color LCD • TouchPanel : 압력식
IC카드	<ul style="list-style-type: none"> • ISO-7816 Compatible • EMV Level 1 & Level 2 Certificate • Contact Principle : Friction Technology.
마그네틱 카드	<ul style="list-style-type: none"> • ISO-7811 Compatible, TrackII • 판독 방향 : 양방향 • 판독 속도 : 5~150cm/s
프린트	<ul style="list-style-type: none"> • 프 린 터 : 2inch Thermal Printer • 인 자 : 48mm, 384dot/line • 용 지 : 30 ØMax
통 신	<ul style="list-style-type: none"> • WCDMA (3G) Modem (with USIM)
전 원	<ul style="list-style-type: none"> • 배 터 리 : DC8.4V / 2,400 mAh • 충 전 기 : DC 8.4V / 1.0A

※ 사양은 사전 고지없이 변경될 수 있으므로 이해해 주시기 바랍니다.

제품보증서

제 품 명	휴대용 카드 결제기	모 델 명	DKB900
구 입 일 자		보 증 기 간	제조일로부터 18개월 (배터리 : 6개월)
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판 매 점 주 소			
제 조 사	(주)제이티아이	전 화	1670-0295
제 주 소	경기도 부천시 부천로198번길 36, 102동 1508호 (춘의동,춘의테크노파크)		

보증 규정

1. 제품을 정상적으로 사용한 상태에서, 보증기간 이내에 고장이 발생할 경우 무상으로 수리하여 드립니다.
2. 무상 수리 기간 내인 경우라도 다음과 같은 경우에는 유상수리가 됩니다.
 - (1) 사용자의 실수 및 부당한 수리나 개조에 따른 고장이나 손상
 - (2) 제품내에 이물질(물,음료수,커피등)하여 발생한 고장이나 손상
 - (3) 구입 후 제품을 떨어뜨리는 등에 따른 고장이나 손상
 - (4) 천재지변(화재,지진,수해,낙뢰등)에 의한 고장이나 손상
 - (5) 당사 정품이 아닌 부품이나 소모품 사용에 의한 고장이나 손상
 - (6) 소모품
 - (7) 고장 원인이 본 제품 이외에 있을 경우
3. 제품보증서는 본 규정에 명시된 기간, 조건에 따라 무상보증을 약속합니다.
따라서 이 보증서가 고객님의 법률상 권리를 제한하지는 않습니다.

서비스 의뢰 및 소비자 상담

- 제품 고장이 발생한 경우 판매점 또는 소비자 상담실 연락하여 주십시오
- 판 매 점 :
- 소비자 상담실 : (주)제이티아이 고객센터 (1670-0295)